




Schwinggeschwindigkeits-Sensoren für Unterwassereinsatz

Vibration Velocity Sensors for Underwater Application

Capteurs de vitesse de vibration pour utilisation immergée

VS - 277 / 288 / 289



Anwendung

Brüel & Kjær Vibro-Schwinggeschwindigkeits-Sensoren arbeiten nach dem elektrodynamischen Prinzip und werden zur Erfassung der absoluten Lagerschwingung von Maschinen eingesetzt.

Der Sensor ist für Unterwassereinsatz zugelassen, max. Eintauchtiefe 50 m.

Application

Brüel & Kjær Vibro vibration velocity sensors operate in accordance with the electrodynamic principle and are used for measuring the bearing absolute vibration of machines.


The sensor is permissible for underwater application; max. depth of immersion 50 m.

Utilisation


Les capteurs de vitesse de vibration Brüel & Kjær Vibro travaillent selon le principe électrodynamique et servent à mesurer la vibration absolue de paliers des machines.


Ces capteurs sont prévus pour une utilisation sous-marine, pour une profondeur d'immersion maximum de 50 m.

Anschluss-Schema




Connection Diagram




**Polarität**

Bei der eingezeichneten Bewegungsrichtung der Lagerschale entsteht ein positives Signal an der braunen Kabelader.

**Polarity**

With the illustrated direction of movement of the bearing shell, a positive polarity signal is produced at the brown wire of the cable.

**Polarité**

Etant donné le sens de mouvement de la coquille de coussinet indiqué, un signal positif est disponible au brin brun du câble.

Technische Daten	Technical Data	Données techniques
Allgemeine Daten	General Data	Données techniques généralités
Arbeitstemperaturbereich über Wasser -20 ... + 70 °C	Operating temperature range above water -20 ... + 70 °C	Température de travail en surface -20 ... + 70 °C
Arbeitstemperaturbereich unter Wasser -20 ... + 50 °C	Operating temperature range under water -20 ... + 50 °C	Température de travail en immersion -20 ... + 50 °C
Anschlusskabel des Sensors PUR-Kabel, 2 x 0,56 mm ² abgeschirmt	Sensor cable PUR cable, 2 x 0.56 mm ² shielded	Raccordement électrique Câble PUR, 2 x 0,56 mm ² blindé
Länge 50 m, offene Enden	Length 50 m, with free ends	Longueur 50 m, extrémités ouvertes
Max. Druckfestigkeit 5 bar	max. depth of immersion 5 bar	Profondeur d'immersion maxi 5 bars
Sensorgehäuse VS-277 Werkstoff-Nr. 1.4571, hermetisch gekapselt	Housing VS-277 Material-No. 1.4571, hermetically sealed	Boîtier VS-277 Matériau 1.4571, hermétique et étanche
Sensorgehäuse VS-288 / 289 Monel K500	Housing VS-288 / 289 Monel K500	Boîtier VS-288 / 289 Monel K500
Schutzart nach DIN 40 050 IP 68	Protective class as per DIN 40 050 IP 68	Indice de protection d'après DIN 40 050 IP 68
Gewicht des Sensors ohne Kabel ca. 500 g	Weight of sensor without cable approx. 500 g	Poids (sans câble) env. 500 g
EMV EN 61326-1 : 2006	EMC EN 61326-1 : 2006	CEM EN 61326-1 : 2006
WEEE-Reg.-Nr. DE 69572330 Produktkategorie / Anwendungsbereich: 9	WEEE-Reg.-No. DE 69572330 product category / application area: 9	WEEE-Reg.-N°. DE 69572330 catégorie de produits / domaine d'application: 9

**Beständigkeitstabelle für
Unterwasser-Sensor
VS-277**

**Resistance table for
underwater sensor
VS-277**

**Tableau d'inaltérabilité
des capteurs VS-277 en
immersion**

Medium / Medium / Matériau	Sensor / Sensor / Capteur	Kabel / Cable / Câble
Flusswasser / river water / Eau de rivière	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant	beständig / resistant / résistant
Kondenswasser / condensation water / Eau de condensation	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant
Leitungswasser / tap water / Eau de robinet hart / hard /dure weich / soft / douce alkalisch / alkaline / alcaline	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant hochbeständig / highly resistant / hautement résistant beständig, Lochfraß, Spannungsriß- korrosion / resistant, crevice corrosion stress corrosion cracking / résistant, piqûre de corrosion, fissurations dues à la contrainte	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant hochbeständig / highly resistant / hautement résistant beständig / resistant / résistant
Fäkalien / sewage / Matières fécales	wenig beständig / low resistance / peu résistant	beständig / resistant / résistant
Mineralwasser / mineral water / Eau minérale	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant
Regenwasser / rain water / Eau de pluie	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant
Seewasser / salt water / Eau de mer	beständig, Lochfraß, Spannungsriß- korrosion / resistant, crevice corrosion, stress corrosion cracking / résistant, piqûre de corrosion, fissurations dues à la contrainte	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant
Maschinenöl (mineralisch) machine oil (mineral) Huile de machine (minérale)	hochbeständig highly resistant hautement résistant	hochbeständig highly resistant hautement résistant
Dieselkraftstoff / diesel fuel / Gasole	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant
Erdöl / crude oil / Pétrole	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant	beständig / resistant / résistant
Schmieröl / lubricating oil / Lubrifiant	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant	beständig / resistant / résistant
Teer / tar / Goudron	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant	wenig beständig / low resistance / peu résistant

Alle Angaben beziehen sich auf
 $T_U = + 20^\circ\text{C}$

All data refer to $T_U = + 20^\circ\text{C}$

Toutes les indications sont rapportées
à la température ambiante de $+ 20^\circ\text{C}$

Obige Tabelle dient ausschließlich als
Orientierungshilfe.

The above table is intended to serve
as a rough guide only.

Le tableau ci-dessus sert exclusive-
ment de guide.

**Beständigkeitstabelle für
Unterwasser-Sensoren
VS-288 / 289**

**Resistance table for
underwater sensors
VS-288 / 289**

**Tableau d'inaltérabilité des
capteurs VS-288 / 289 en
immersion**

Medium / Medium / Matériaux	Sensor / Sensor / Capteur	Kabel / Cable / Câble
Flusswasser / river water / Eau de rivière	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant	beständig / resistant / résistant
Kondenswasser / condensation water / Eau de condensation	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant
Leitungswasser / tap water / Eau de robinet hart / hard /dure weich / soft / douce alkalisch / alkaline / alcaline	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant hochbeständig / highly resistant / hautement résistant hochbeständig / highly resistant / hautement résistant	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant hochbeständig / highly resistant / hautement résistant beständig
Fäkalien / sewage / Matières fécales	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant	beständig / resistant / résistant
Mineralwasser / mineral water / Eau minérale	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant
Regenwasser / rain water / Eau de pluie	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant
Seewasser / salt water / Eau de mer	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant
Maschinenöl (mineralisch) machine oil (mineral) Huile de machine (minérale)	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant
Dieselkraftstoff / diesel fuel / Gasole	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant
Erdöl / crude oil / Pétrole	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant	beständig / resistant / résistant
Schmieröl / lubricating oil / Lubrifiant	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant	beständig / resistant / résistant
Teer / tar / Goudron	hochbeständig / highly resistant / hautement résistant	wenig beständig / low resistance / peu résistant

Alle Angaben beziehen sich auf
 $T_U = + 20^\circ\text{C}$

All data refer to $T_U = + 20^\circ\text{C}$

Toutes les indications sont rapportées
à la température ambiante de $+ 20^\circ\text{C}$

Obige Tabelle dient ausschließlich als
Orientierungshilfe.

The above table is intended to serve
as a rough guide only.

Le tableau ci-dessus sert exclusive-
ment de guide.


Da das Korrosionsverhalten weitge-
hend von den vorherrschenden
Betriebsbedingungen abhängig ist,
können wir für die Angaben in den
Beständigkeitstabellen keinerlei
Garantie übernehmen.

Since the corrosion stability depends,
to a large degree, on the operating
conditions, we cannot give any
guarantee as to the reliability of the
data in the resistance table.

La tenue à la corrosion dépend le plus
souvent des conditions de service
ambiantes, nous ne pouvons donc
prendre sur nous aucune garantie pour
les indications données dans ce
tableau.

Technische Daten für VS-277 Technical Data for VS-277**Données techniques pour le VS-277**


Messgröße	Measuring parameter	Grandeur de mesure
Schwinggeschwindigkeit	Vibration velocity	vitesse de vibration
Messprinzip	Measuring principle	Principe de mesure
elektrodynamisch	electrodynamic	électrodynamique
Übertragungsfaktor E bei f = 80 Hz	Sensitivity E at f = 80 Hz	Facteur de transmission E à f = 80 Hz
$E = \frac{75 \text{ mV}}{\text{mm/s}} \times \frac{R_L}{3 \text{ k}\Omega + R_L}$	$E = \frac{75 \text{ mV}}{\text{mm/s}} \times \frac{R_L}{3 \text{ k}\Omega + R_L}$	$E = \frac{75 \text{ mV}}{\text{mm/s}} \times \frac{R_L}{3 \text{ k}\Omega + R_L}$

**Typischer Frequenzgang und Übertragungsfaktor****Typical frequency response and sensitivity****Réponse en fréquences typique et facteur de transmission**


Innenwiderstand	Internal impedance		Résistance interne	
3 kΩ	± 5 %	3 kΩ	± 5 %	3 kΩ ± 5 %
Querempfindlichkeit	Transverse sensitivity		Sensibilité transversale	
≤ 5 %	≤ 5 %		≤ 5 %	
Eigenfrequenz f _o	Natural frequency f _o		Fréquence propre f _o	
15 Hz ± 2,5 %	15 Hz ± 2,5 %		15 Hz ± 2,5 %	
Max. zulässiger Schwingweg	Max. admissible vibration displacement		Déplacement vibratoire maximal admissible	
± 1 mm	± 1 mm		± 1 mm	

Technische Daten für VS-288 und VS-289**Technical Data for VS-288 and VS-289****Données techniques pour le VS-288 et VS-289**

Messgröße	Measuring parameter	Grandeur de mesure
Schwinggeschwindigkeit	Vibration velocity	vitesse de vibration
Messprinzip	Measuring principle	Principe de mesure
elektrodynamisch	electrodynamic	électrodynamique
Übertragungsfaktor E bei f = 80 Hz	Sensitivity E at f = 80 Hz	Facteur de transmission E à f = 80 Hz
$E = \frac{100 \text{ mV}}{\text{mm/s}} \times \frac{R_L}{4 \text{ k}\Omega + R_L}$	$E = \frac{100 \text{ mV}}{\text{mm/s}} \times \frac{R_L}{4 \text{ k}\Omega + R_L}$	$E = \frac{100 \text{ mV}}{\text{mm/s}} \times \frac{R_L}{4 \text{ k}\Omega + R_L}$

**Typischer Frequenzgang und Übertragungsfaktor****Typical frequency response and sensitivity****Réponse en fréquences typique et facteur de transmission**

Innenwiderstand	Internal impedance		Résistance interne	
4 kΩ	± 5 %	4 kΩ	± 5 %	4 kΩ
Querempfindlichkeit	Transverse sensitivity		Sensibilité transversale	
≤ 7 %	≤ 7 %		≤ 7 %	
Eigenfrequenz f_0	Natural frequency f_0		Fréquence propre f_0	
8 Hz ± 10 %	8 Hz ± 10 %		8 Hz ± 10 %	
Max. zulässiger Schwingweg	Max. admissible vibration displacement		Déplacement vibratoire maximal admissible	
± 0,45 mm	± 0,45 mm		± 0,45 mm	

Montagehinweise**Sensor befestigen****Mounting Instructions****Fastening of sensor****Instructions de montage****Fixation du capteur****Grundsätzlich gilt:**

Die Montagefläche muss plan und sauber, d.h. frei von Farbe, Rost etc. sein

Gewindebohrung senkrecht zur Montagefläche; der Sensor muss an der Montagefläche kraft-schlüssig anliegen

Gewindestift: M 8 mit LOCTITE sichern z.B. LOCTITE 243 mittelfest, LOCTITE 270 hochfest (nicht verwenden bei destilliertem Wasser)

Hilfskonstruktionen zur Befestigung vermeiden; wenn unumgänglich, sind diese möglichst steif auszuführen

Anschlusskabel nicht verdrehen oder verwinden, mechanisch nicht beschädigen und nicht belasten, Biegeradius $r_{min} = 120$ mm beachten

Sensor direkt am Lagergehäuse befestigen

The following applies on principle:

Mounting surface flat and clean, i.e. without paint, rust etc.

Threaded stud perpendicular to mounting surface; the sensor must be tightened to the mounting surface

Secure stud with LOCTITE e.g. LOCTITE 243 medium-duty, LOCTITE 270 heavy-duty (do not used in distilled water)

Avoid auxiliary fixtures for mounting; if unavoidable, the fixture should be as rigid as possible

Do not twist or distort or load the connecting cable; note bending radius $r_{min} = 120$ mm

Tighten sensor directly to bearing housing

Les points suivants doivent toujours être observés :

La surface de montage doit être plane et propre, c.à.d. exempte de peinture, rouille etc.

Taraudage perpendiculaire à la surface de montage; La surface d'appui du capteur doit être en contact uniforme avec la surface de montage

Goujon fileté à l'aide de LOCTITE (p.ex.: LOCTITE 243: dureté moyenne, ou LOCTITE 270: dureté forte), (ceci n'est pas indispensable si le milieu du capteur est l'eau distillée)

Eviter les constructions auxiliaires lors du montage; lorsque ces constructions sont indispensables, elles doivent être aussi rigides que possible

Eviter toute torsion et toute sollicitation mécanique du câble de raccordement, tenir compte du rayon de courbure $r_{min} = 120$ mm

Fixer le capteur directement sur le logement du palier

Sensorkabel kürzen	Shortening sensor cable	Raccourcissement de la câble du capteur
Kabel ablängen	Cable to be cut to length	Mettre le câble du capteur à la longueur
Abschirmung wieder anlöten. Lötstelle mit Schrumpfschlauch oder Gummitülle schützen	Solder shield onto sensor cable; protect soldering joint by means of shrink tubing and rubber bushing	Braser le blindage au câble du capteur et protéger la brasure au moyen d'une gaine thermorétractable ou d'une douille en caoutchouc
Kabelenden mit Aderendhülsen versehen	Fix end sleeves to cable ends	Munir les extrémités du câble des embouts de fermeture

B & K s.r.o.
Palisády 20, 811 06 Bratislava
02/544 307 01
bk@bruel.sk, www.bruel.sk



Brüel & Kjær Vibro

**EG-Konformitäts-Erklärung
Declaration of conformity**

Hiermit bescheinigt das Unternehmen / *The company*

Brüel & Kjær Vibro GmbH
Leydheckerstraße 10
D-64293 Darmstadt



die Konformität des Produkts / *herewith declares conformity of the product*

Schwinggeschwindigkeits-Sensor / Vibration Velocity Sensor

Typ / *Type*

VS-288, VS-289, VS-277

mit folgenden einschlägigen Bestimmungen / *with applicable regulations below*
EG-Richtlinie / *EC directive*

2004/108/EG EMV-Richtlinie

Angewendete harmonisierte Normen / *Harmonized standards applied*

EN 61326-1:2006

Angewendete nationale technische Spezifikationen / *National technical specifications applied*

Bereich / Division
Brüel & Kjær Vibro GmbH

Unterschrift / Signature
CE-Beauftragter

Ort/Place **Darmstadt**
Datum / Date **26.01.2009**

i.A. JusS
(N. Karg)

